

ASTRA- und HGM-Zargen für einbruchhemmende Türen RC2, sowie Feuer- und/oder Rauchschutztüren AHS Typ 10 müssen mit der Wand verschraubt werden, siehe separate Montageanleitung.

Die beiliegende Bohrschablone ist konzipiert für das Bohren von 8 mm Dübellöchern zur Verankerung der Zargen in einer Massivwand schräg durch den Zargenfalz.

Sie ist einsetzbar für Zargen mit einer Falzbreite von 12 mm und geeignet für Zargen für gefälzte oder stumpf einschlagende Türen.

