

Wichtiger Hinweis !

Um eine Beschädigung der Zarge für Ganzglastüren, insbesondere im Bereich der Ausfräsung für das Türband, zu vermeiden, sollten das Ganzglastürband und die Glasscheibe in diesem Bereich nur feucht und ohne Zuhilfenahme von chemischen Putzmitteln gereinigt werden.

Dabei ist darauf zu achten, dass kein Wischwasser oder Glasreiniger in die Zargenausnehmung gelangt, da es sonst zum Aufquellen der Zargenplatte oder zum Ablösen der Deckschicht kommen kann. Ein bänderseitiges Besprühen der Ganzglastür ober- und unterhalb der Türbänder mit Glasreiniger ist daher ebenfalls zu vermeiden.

